



1. HA36Sアルトワークス



2. エアーダクト等外す



3. イグニッションコイルのカプラーを外す



4. TPISのカプラーを割り込ませる



5. 配線を束ねてから本体を  
バッテリー付近に取り付ける



6. 当社ステーを使いバッテリーステーに  
取り付けました



7.最後にゴムカバーをかぶせる